

Mycket/Plocka

ミケット チェア / プロッカ チェア

K03-□□□

K05-□□□



ミケット チェア
K03-B00



プロッカ チェア
K05-B00

1.安全上のご注意

①

5.部品の交換について

⑤

2.未永くご使用いただくためのご注意

③

6.仕様

⑥

3.お手入れのしかた

④

保証について

⑩

4.故障かな?と思ったら(不調診断)

⑤

このたびはコクヨ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。

※諸般の事情により、予告なく仕様が変わることがあります。あらかじめご了承ください。

1.安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。



取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。



取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。



- 製品を廃棄するときは、焼却しないでください。

有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼす原因になります。

製品を廃棄するときは、専門業者に依頼するか、お買い上げの販売店にご連絡ください。



- 健康に影響をおよぼすことが考えられますので、以下の内容を守って使用してください。

- ・ この製品を購入された当初は、化学物質の発散が多いことがありますので、しばらくの間は換気や通風を十分に行ってご使用ください。

- ・ この製品をご使用になる室内が著しく高温多湿(温度28°C、相対湿度50%超が目安)になる場合は、窓を閉め切らないようにするか、強制的に換気を行ってください。

- 運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。(特にお子様に注意してください。)

- お子様だけで使わせないでください。けがをするおそれがあります。

- 足が床に届かない状態で座らないでください。(特にお子様に注意してください。)

- 床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しないでください。

1.安全上のご注意

- イスのすべてのキャスターが床面に着いた状態で使用してください。
- 張り地やクッションが破れたままで使用しないでください。
内部の構造物により、けがをしたり衣服を損傷する原因になります。
- 製品の分解や改造はしないでください。
- 製品の上に立ち上がったり、踏台代わりに使わないでください。
- 前後逆方向に座ったり、座面以外に座ったりしないでください。
- イスへの着座やイスから立ち上がる際、イスの背、座、肘などイスの1点に体重をかけないでください。
転倒するおそれがあります。
- 背もたれの端だけにもたれたり、手をかけて立ち上がろうとするなど、背もたれの端に荷重をかけることはしないでください。
- 座面の端に腰かけないでください。
- クッションフロアの上で使用しないでください。
床を傷つけることがあります。
- 座るときは、必ずイスを手で引き寄せながら座ってください。
キャスターの転がりにより、イスが逃げるおそれがあります。
- 必ず一人でお座りください。
- 可動部に注油しないでください。
油がたれて床や衣類を汚す原因になります。
- イスどうし、イスとテーブルなどが接触すると、傷がつく可能性があります。
- 移設するときは、必ず本体を1脚ずつ持ち上げて行ってください。
引きすぎますと、床を傷つけたり、製品を破損するおそれがあります。
- 4本脚、キャスター脚、サークル脚、ハイチェアは、4脚まで積み重ねることができます。違う脚タイプの積み重ねは絶対にしないでください。
転倒して、けがをする原因になります。
- このシリーズ以外のイスとの積み重ねはしないでください。
安定が悪くなり、転倒して、けがをする原因になります。
- この製品をテーブルに引っ掛けないでください。
破損によるけがの原因になります。
- ストーブなど火気に近づけて使用しないでください。
やけどや火災の原因になります。
- ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。
早めに締め直してください。
- 溶接外れや部品の欠落など、異常を見たときは、直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。
- この製品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

2. 末永くご使用いただくためのご注意

- この製品は室内または屋内用です。屋外での使用や水ぬれは、変色や変形・そり・目割れ・故障などの原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
変色や変形・そり・目割れなどの原因になります。
- 飲み物をこぼしたままにしたり、ぬれ雑巾などをそのまま放置しないでください。
表面材の変色やはがれ、ひび割れ、そりなどの原因になります。必ず水分が残らないように拭き取ってください。
- セロハンテープやシールなど、粘着性のあるものを貼り付けないでください。
表面材がはがれる原因になります。
- 塗装面にプラスチックやビニールなどの樹脂製品やゴム製品を長期間放置しないでください。
塗装との化学反応により、接触面が軟化したり、ベトツキ現象や色の移行を起こすことがあります。
- ときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。

3.お手入れのしかた

①布部以外の汚れ

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
 - 1.うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
 - 2.水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
 - 3.乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

②布部の汚れ

- 日常のお手入れは、布部を手ではたくか、掃除機でほこりを吸い取ってください。
- ぬれた場合は水分をよく拭き取り、温度の上がらない場所でよく乾燥させてください。
- 汚れが著しい場合は、新しいクッションとの交換をお勧めします。

汚れを落とすときの注意

水にぬれたままにしないでください。また市販の各種クリーナーやワックス、シミ抜きなどを使用される際は、その使用方法や使用上の注意をご理解の上、お客様の判断においてご使用ください。正しく使用されないと変色や変形など異常の原因になります。

■消毒のしかた

消毒のしかたと注意事項については、下記URL、または二次元コードから詳細をご覧ください。

https://www.kokuyo-furniture.co.jp/manual/pdf/how_to_clean.pdf



4.故障かな？と思ったら(不調診断)

こんなときは	→ こう処置してください
●キャスターの転がりが悪い。	キャスターに糸くずや毛が絡み付いていませんか。絡み付いている場合は、取り除いてください。
●キャスターが転がると 「キュル・キュル」と音がする。	キャスターに糸くずや毛が絡み付いていませんか。絡み付いている場合は、取り除いてください。
●異音がする。	お買い上げの販売店にご相談ください。

※以上の処置をしても直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

5.部品の交換について

部品の交換をご希望の場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室までお問い合わせください。

▲注意

お客様での交換作業はしないでください。
製品の故障・破損の原因になります。

6.仕様

品名	Mycket チェアー								
	4本脚			キャスター脚			サークル脚		
品番: K03-	(W・B・M) 0			(W・B・M) 2			(W・B・M) 3		
	0 (2)	1 (3)	4	0 (2)	1 (3)	4	0 (2)	1 (3)	4
幅	535			522			518		
奥行き	540	560	545	515	535	525	520	540	525
外寸法 (mm) 高さ	800	795	810	800	795	810	800	795	810
座面高さ	440 (470)	435 (465)	460	440 (470)	435 (465)	460	440 (470)	435 (465)	460
質量 (kg)	4.2 (4.8)	4.8 (5.4)	4.6	4.7 (5.3)	5.3 (5.9)	5.1	4.5 (5.1)	5.1 (5.7)	4.9
構造部材 脚部	スチール								
背座	ポリプロピレン (品番内に MY3 を含むもの: 合成樹脂化粧合板(メラミン樹脂))								
表面加工 脚部	ポリエステル塗装 (品番内に M を含むもの: めっき(クロム))								
クッション材	ウレタンフォーム								
張り材	品番に G2 がつくもの: ポリエステル 品番に VZ がつくもの: エコPVCレザー								

品名	Mycket チェアー														
	ハイチェア			木脚			D0								
品番: K03-	(W・B・M) 4			D0			4								
	0 (2)	1 (3)	4	0 (2)	1 (3)	4	0 (2)	1 (3)	4						
幅	535			495			495								
奥行き	605			500			510								
外寸法 (mm) 高さ	1095	1085	1105	810	810	820	810	820	820						
座面高さ	730 (760)	725 (755)	750	440 (470)	440 (470)	460	440 (470)	440 (470)	460						
質量 (kg)	5.5 (6.1)	6.1 (6.7)	5.9	5.5 (6.1)	5.5 (6.1)	5.9	5.5 (6.1)	5.5 (6.1)	5.9						
構造部材 脚部	スチール			ビーチ材			ビーチ材								
背座	ポリプロピレン (品番内に MY3 を含むもの: 合成樹脂化粧合板(メラミン樹脂))														
表面加工 脚部	ポリエステル塗装 (品番内に M を含むもの: めっき(クロム))			ウレタン樹脂塗装			ウレタン樹脂塗装								
クッション材	ウレタンフォーム														
張り材	品番に G2 がつくもの: ポリエステル 品番に VZ がつくもの: エコPVCレザー														

※()内は座パッドタイプの情報です。

6.仕様

【家庭用品品質表示法に基づく表示】

寸法(㎜)

品名	Mycketチェアー		
	4本脚		
品番 : K03-	(W・B・M)00(2)	(W・B・M)01(3)	(W・B・M)04
幅	535	535	535
奥行き	540	560	545
高さ	800	795	810
座面の高さ	440(470)	435(465)	460

品名	Mycketチェアー		
	キャスター脚		
品番 : K03-	(W・B・M)20(2)	(W・B・M)21(3)	(W・B・M)24
幅	522	522	522
奥行き	515	535	525
高さ	800	795	810
座面の高さ	440(470)	435(465)	460

品名	Mycketチェアー		
	サークル脚		
品番 : K03-	(W・B・M)30(2)	(W・B・M)31(3)	(W・B・M)34
幅	518	518	518
奥行き	520	540	525
高さ	800	795	810
座面の高さ	440(470)	435(465)	460

品名	Mycketチェアー		
	ハイチェアー		
品番 : K03-	(W・B・M)40(2)	(W・B・M)41(3)	(W・B・M)44
幅	535	535	535
奥行き	605	605	605
高さ	1095	1085	1105
座面の高さ	730(760)	725(755)	750

品名	Mycketチェアー		
	木脚		
品番 : K03-	D00(2)	D04	
幅	495	495	
奥行き	500	510	
高さ	810	820	
座面の高さ	440(470)	460	

※()内は座パッドタイプの情報です。

構造部材

脚部：金属(鋼)(品番内にDを含むものののみ)天然木
背もたれ部、座部：ポリプロピレン
(品番内にMY3を含むものののみ)合成樹脂化粧合板(メラミン樹脂)

表面加工

脚部：ポリエステル塗装(品番内にMを含むものののみ)めっき(クロム)
(品番内にDを含むものののみ)ウレタン樹脂塗装

クッション材

ウレタンフォーム

張り材

品番にG2がつくもの：ポリエステル 品番にVZがつくもの：合成皮革

取り扱い上の注意

直射日光および熱をさけて下さい。

コクヨ株式会社 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

6.仕様

品名	Plockaチェア			
	4本脚 (W・B・M)0			
品番: K05-	0	2	1	3
	幅	490		
外寸法(mm)	奥行き	485		
	高さ	760		
座面高さ	435	460	435	460
	質量(kg)	4.2	4.8	4.8
構造部材	脚部	スチール		
	背	ポリプロピレン		合成樹脂化粧合板(メラミン樹脂)
	座	ポリプロピレン	合板	合成樹脂化粧合板(メラミン樹脂)
表面加工	脚部	ポリエステル樹脂(品番内にMを含むもの:めっき(クロム))		
クッション材	-	ウレタンフォーム	-	ウレタンフォーム
張り材	-	品番にG2がつくもの: ポリエステル 品番にVZがつくもの: エコPVCレザー	-	品番にG2がつくもの: ポリエステル 品番にVZがつくもの: エコPVCレザー

品名	Plockaチェア			
	ハイチェア			
品番: K05-	(W・B・M)1			
	0	2	1	3
外寸法(mm)	幅	535		
	奥行き	535		
高さ	1045			
	座面高さ	725	750	725
質量(kg)	5.5	6.1	6.1	6.7
構造部材	脚部	スチール		
	背	ポリプロピレン		合成樹脂化粧合板(メラミン樹脂)
	座	ポリプロピレン	合板	合成樹脂化粧合板(メラミン樹脂)
表面加工	脚部	ポリエステル樹脂(品番内にMを含むもの:めっき(クロム))		
クッション材	-	ウレタンフォーム	-	ウレタンフォーム
張り材	-	品番にG2がつくもの: ポリエステル 品番にVZがつくもの: エコPVCレザー	-	品番にG2がつくもの: ポリエステル 品番にVZがつくもの: エコPVCレザー

6.仕様

品名	Plockaチェア	
	木脚	
品番: K05-	D0	
	0	2
幅	505	
外寸法(mm) 奥行き	455	460
高さ	760	
座面高さ	435	460
質量(kg)	5.5	6.1
構造部材 脚部	ビーチ材	
背	ポリプロピレン	
座	ポリプロピレン	合板
表面加工 脚部	ウレタン樹脂塗装	
クッション材	ウレタンフォーム	
張り材	品番に G2 がつくもの: ポリエステル 品番に VZ がつくもの: エコPVCレザー	

【家庭用品品質表示法に基づく表示】

寸法(mm)

品名	Plockaチェア							
	4本脚 (W-B-M)0				ハイチェア (W-B-M)1			
品番: K05-	0	2	1	3	0	2	1	3
	幅	490				535		
	奥行き	485				535		
	高さ	760				1045		
	座面の高さ	435	460	435	460	725	750	725
品名	Plockaチェア							
	木脚							
	D0							
	0				2			
	幅	505						
構造部材	脚部: 金属(鋼) (品番内に D を含むもののみ) 天然木 背もたれ部: ポリプロピレン (品番内に MY3 を含むもの) 合成樹脂化粧合板(メラミン樹脂) 座部: ポリプロピレン (品番内に MY3 を含むもの) 合成樹脂化粧合板(メラミン樹脂) (品番内に G2 、 VZ を含むもの) 合板							
表面加工	脚部: ポリエステル塗装 (品番内に M を含むもの) めっき(クロム) (品番内に D を含むもの) ウレタン樹脂塗装							
クッション材	ウレタンフォーム							
張り材	品番に G2 がつくもの: ポリエステル 品番に VZ がつくもの: 合成皮革							
取り扱い上の注意	直射日光および熱をさせて下さい。 コクヨ株式会社 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号							

■保証について

〈保証内容のご確認とお願い〉

●この保証書は、記載内容(無料修理規定)に基づいて、無料修理を行うことをお約束するものです。本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の有償修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

●無料修理を受けられる場合は、「ご購入明細書」が必要になります。

お買い上げ日と販売店を、「ご購入明細書」にてご確認いただき、大切に保管してください。

※「ご購入明細書」とは、製品の納品時にお客様にお渡しする「納品書兼出荷案内書」・「販売店が発行する納品書(製品明細の記載があるもの)」のことです。

〈保証期間について〉

●保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠し、電気部品を除いて、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変色・退色、レザーハード・クロスの摩耗。
2年	機構部・可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障。
3年	構造体	強度・構造体にかかる破損。

※使用頻度としましては、週40時間(週5日として1日8時間)の労働時間を想定しています。

24時間体制の勤務、年中無休での業務や、これに準する過酷なご使用をされるところ(消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等)での使用頻度を前提とした保証期間ではありません。ご理解の程お願い致します。

●電気部品に関しましては、下記の年限とさせていただきます。

1年	電気部品	照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど。
----	------	--------------------------------

お試し用の電池は、保証対象外です。

〈無料修理規定〉

1.保証期間中に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で当社の責任と認められる不具合・故障が発生した場合は、無料修理をさせていただきます。

その際、張り地などの部材交換が必要な場合に本製品と同等の機能部材を使用する場合があります。

また、弊社の判断により製品全体を交換させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

2.お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室へご相談ください。

3.保証期間が過ぎた後や保証が適用されない故障につきましては、有料で修理させていただきます。

4.保証期間内でも以下の場合は有料となりますのでご了承願います。

(イ)ご購入明細書のご提示が無い場合

(ロ)ご購入明細書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句が書き換えられた場合

(ハ)消耗部品(弊社指定部品)の交換

(ニ)第三者から転売・譲渡を受けた場合

(ホ)火災・水害・塩害・ガス害や地震などの天災地変による故障または破損

(ヘ)使用上の誤りによる故障または破損

(ト)カタログ・取扱説明書に記載の禁止事項もしくはそれに類する操作またはご使用者の故意もしくは重大な過失による故障または破損

(チ)加工・改造・不当な修理による故障または破損

(リ)設置後の落下・衝突や移動によって生じた故障または破損

(ヌ)接続している他の機器に起因した故障または破損

(ル)異常な環境下(高温・多湿・著しい温度変化等)での使用もしくは保管による故障または破損

(ヲ)強い磁気の影響や特殊工具の使用による故障または破損

(ワ)屋外・温浴施設・プールなどで使用された場合の故障または破損

(カ)経時変化により発生する不具合または塗装面の自然退色

(ヨ)使用時の手垢埃等の汚れによる仕上げ表面の変化

(タ)使用上の消耗により発生する異音などの現象、変質またはさび・かびの発生

(レ)外観の傷へこみ・変形や再現のできない不良

(ソ)一般的に品質や機能上、影響のない感応的現象(におい、音鳴りや振動など)

(ツ)日本国外で使用された場合に生じた故障または破損

5.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

6.本書およびご購入明細書は日本国内においてのみ有効です。

7.ご購入明細書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

コクヨ株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

ホームページURL <https://www.kokuyo.co.jp/>

お問い合わせ、ご相談は

お客様相談室

kokuyo.jp/soudan/

