【Q&A】壁につけるマグネット

対象商品	品番
補助板	LSW-MGP100W,G
	LSW-MGP200W,G
マグネット	LSW-MAG100W,G,LS
	LSW-MAG200W,G,LS
ペーパーシェルフ	LSW-MGS300W,BG,S
専用ホッチキス	LSW-SLT10W
はじめてセット	LSW-MGPSETA-1,A-2
	LSW-MGPSETB-1,B-2

項目	No	質問	回答
取付について	1	どのような壁に取り付けられますか？	【取り付けられるところ】 クロス貼りの石こうボード（9.5mm以上）の壁に対応しています。 ※一部石こうボードの材質によっては針が打てない場合があります。 【取り付けられないところ】 ・コンクリート、レンガ、ブロック、タイルなどの固い壁 ・もろい壁（土壁、しっくい） ・ベニヤ板
	2	家の壁が取り付けられる石こうボードかどうかを確認する方法はありますか？	壁の目立たないところに画鋲やホッチキスの針を刺してみてください。しっかりと刺さっていれば使用できる壁になります。 刺さらない場合は、コンクリート壁や木壁にクロスを貼っている可能性があります。
	3	一度取り付けた補助板の位置を変更できますか？ (補助板を再利用できますか？)	STEP1：ベースシートを専用ホッチキスで石こうボードに取り付ける **※ここまでは、ホッチキスの針をリムーバーで取り除いてから位置を変更して取り付けなおすことは可能です。** **必ず取付位置が正しいか確認してください。** STEP2：スチール板をベースシートに貼り付ける **※スチール板を取り付ける両面テープは強力ですので、** **この作業以降は位置の変更はできません。** 
	4	ベースシートにホッチキスの針がうまく刺さりません。	取扱説明書や取り付け方の動画のように両手を使用して針を打ち込むと安定して壁にベースシートを取り付けることができます。 壁に押し当てたあと、最初のカチッとなるところで一旦止めて、そのあとしっかり押し込むと針がしっかり入っていきやすくなります。 針がしっかりと刺さっていないと壁からの剥離や落下・破損の原因になりますので、奥まで差し込んでください。 ＊HPの動画を参照してください。
	5	賃貸ですが、ホッチキスで穴を開けても大丈夫でしょうか？	お住いの不動産会社や賃貸借契約書をご確認ください。
	6	通常のホッチキスで取り付けてもよいでしょうか？	必ず専用ホッチキスをご使用ください。 本来の性能が発揮されず、壁からの剥離や落下・破損の原因になります

	7	補助板に別のマグネットを取り付けてもよいでしょうか？	壁につけるマグネット以外のマグネットもご使用いただけますが、**マグネットフックや強力な磁石はお使いいただけません。**壁からの剥離や落下・破損の原因になります。
	8	スチール板を直接コンクリートやタイルに貼り付けて使用することはできますか？	必ずベースシートとセットで、石こうボードの壁にご使用ください。壁からの剥離や落下・破損の原因になります
	9	補助板（バー）を水平に貼るにはどうしたらいいですか？	取扱説明書や取り付け方の動画のようにベースシートをマスキングテープなどで仮止めしてください。少し離れたところから傾いていないかを確認すると水平になっているかが分かりやすいです。スチール板を貼る際も先端を先に貼り付けてから真っすぐになるように注意しながら貼り付けてください。 ＊HPの動画を参照してください。
購入について	10	ベースシートを無くしてしまいました。ベースシートのみの購入は可能ですか？	申し訳ございませんが、ベースシート単体での販売は行っておりません。
	11	専用ホッチキスのアタッチメントを無くしてしまいました。アタッチメントのみの購入は可能ですか？	申し訳ございませんが、アタッチメント単体での販売は行っておりません。
	12	専用ホッチキスの針はどれを購入すればいいですか？	コクヨステープル10号（SL-10N）をご購入ください。
ペーパーシェルフについて	13	ペーパーシェルフを水平に取り付けるにはどうしたらいいですか？	補助板の丸角と本体背面の丸角を左右合わせて取り付けると水平に取り付けやすくなっております。取り付ける際はマグネットが強力なので手を挟まないようにご注意ください。 詳細はHP内の動画をご覧下さい。
	14	ペーパーシェルフに乗せられないものを教えてください	ペーパーシェルフは紙製ですので、本体を濡らしてしまうもの（水滴の付いたコップ、水やりが必要な植物など）は置かないでください。ガラス、陶器などの割れる可能性があるもの、振動するもの（スピーカーなど）は置かないでください。
	15	一度組み立てたペーパーシェルフをまた折りたたんで保管できますか？	ペーパーシェルフは一度組み立てると、折りたたんだ状態に戻すことはできません。
	16	ペーパーシェルフを取り付けるために必要な商品はどれですか？	補助板（バー）（LSW-MGP200WもしくはLSW-MGP200G）が1本、専用ホッチキス（LSW-SLT10W)が1個必要です。
	17	ペーパーシェルフの廃棄方法を教えてください。	各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。 素材／シェルフ：紙 、 マグネット：ゴム磁石